

NÁVOD K POUŽITÍ

Retro LED hodiny s Nixie efektem

Obsah balení

- Podstavec hodin s LED displeji (1 ks)
- USB-C napájecí kabel (1 ks)
- Uživatelský manuál

Technické specifikace

Parametr	Hodnota
Typ displeje	Digitální LED s Nixie efektem
Napájení	USB-C, 5V / 1A
Rozměry podstavce	22,5 × 6,5 cm
Výška hodin	7,5 cm
Výška číslic	4 cm
Materiál	Dřevěný podstavec, LED trubice

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Instalace a zapojení

- Umístěte hodiny na rovný povrch
- Připojte USB-C kabel do konektoru na zadní straně hodin
- Druhý konec kabelu zapojte do USB adaptéru (5V/1A) nebo USB portu počítače
- Hodiny se automaticky zapnou a rozsvítí se displej

UPOZORNĚNÍ: Po prvním zapnutí mohou hodiny zobrazovat nesprávný čas. Je nutné provést nastavení.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Na spodní boční hodin najdete ovládací tlačítka (set, eff, + a -)

Základní funkce tlačítek (standardní konfigurace)

Tlačítko MODE/SET:

- **Krátké stisknutí:** Přepínání mezi režimy
- **Dlouhé stisknutí (3 sekundy):** Vstup do nastavení času

Tlačítko UP/+:

- Zvýšení hodnoty při nastavování
- Zvýšení jasu displeje

Tlačítko DOWN/-:

- Snížení hodnoty při nastavování
- Snížení jasu displeje

Tlačítko eff:

- **Krátké stisknutí:** Manuální nastavení jasu
 - **Dlouhé stisknutí:** Zapnutí/vypnutí automatického jasu
-

NASTAVENÍ ČASU A DATA

Ruční nastavení času

1. Dlouze stiskněte tlačítko SET/MODE (přibližně 3 sekundy), dokud nezačne blikat displej
 2. Na displeji začne blikat hodina - použijte tlačítka UP/DOWN pro nastavení hodin
 3. Stiskněte SET pro přechod na minuty
 4. Nastavte minuty tlačítka UP/DOWN
 5. Pokračujte stisknutím SET pro nastavení dalších položek
 6. Po dokončení nastavení potvrďte dlouhým stiskem SET nebo počkejte 10 sekund - hodiny se automaticky vrátí do běžného režimu
-

FUNKCE A REŽIMY

Přepínání mezi režimy zobrazení

- **Režim času:** Zobrazuje aktuální čas ve velkých číslicích
-

REGULACE JASU

Manuální nastavení jasu

1. Krátce stiskněte tlačítko eff, nastavte hodnotu první trubice na 0
2. Použijte UP/DOWN pro nastavení úrovně jasu (typicky 0-25)
3. Potvrďte stisknutím SET nebo počkejte na automatické uložení

Automatický režim jasu

1. Stiskněte tlačítko eff
2. Hodnota první trubice 1

Funkce: Hodiny umí nastavit automatický režim, který upravuje světlo podle prostředí.

ÚDRŽBA A PÉČE

Čištění

- Odpojte hodiny od napájení před čištěním
- Otřete povrch měkkým suchým hadříkem
- Nepoužívejte chemická čisticí prostředky nebo abrazivní látky
- Dřevěný podstavec čistěte pouze suchým hadříkem - materiál má přirozenou vůni dřeva

Výměna baterie (pro paměť času)

Některé modely obsahují záložní baterii CR1220 pro uchování času při výpadku napájení:

1. Odpojte hodiny od napájení
 2. Na spodní straně hodin najdete krytku baterie
 3. Otevřete pomocí malého šroubováku nebo mince
 4. Vyměňte baterii CR1220 (pozor na správnou polaritu +/-)
 5. Zavřete krytku a připojte napájení
-

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze dodaný USB-C kabel nebo kvalitní náhradní kabel
 - Napájení: 5V / 1A (nepoužívejte adaptéry s vyšším napětím)
 - Nevystavujte hodiny přímému slunečnímu světlu nebo vlhkosti
 - Nerozebírejte hodiny vlastními silami (může dojít k poškození nebo úrazu elektrickým proudem)
 - Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat
-

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Hodiny se nerozsvítí

- Zkontrolujte připojení USB-C kabelu
- Vyzkoušejte jiný USB adaptér nebo USB port
- Zkontrolujte, zda není poškozen kabel

Čas se po odpojení napájení vynuluje

- Vyměňte záložní baterii CR1220 (pokud je model vybaven)
- Některé levnější modely nemusí mít záložní baterii - čas je nutné nastavit po každém odpojení

Displej je příliš tmavý nebo světlý

- Upravte jas manuálně pomocí tlačítek
 - Zkontrolujte, zda není aktivován automatický režim jasu
 - Senzor okolního světla může být zakrytý - přemístěte hodiny
-

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Standardní záruka se řídí podmínkami prodejce
 - Uchovejte doklad o nákupu
 - Záruka se nevztahuje na mechanické poškození nebo nesprávné použití
-

ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ

Důležitá poznámka o trvanlivosti:

Doporučujeme:

- Šetrné zacházení pro maximální životnost
- Pravidelnou kontrolu připojení USB-C kabelu
- Čištění dřevěného podstavce suchým hadříkem
- Vyhýbání se přímému slunečnímu světlu a vlhkosti