

# Xiaomi

Mi WiFi Repeater 2  
WiFi opakovač



iStage

# Omezení používání

- Mi WiFi Repeater 2 používejte pouze ve vnitřních prostorách
- Mi WiFi Repeater 2 používejte a skladujte pouze v místnostech s pokojovou teplotou
- Veškeré součásti otírejte jen suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem
- Mi WiFi Repeater 2 nevystavujte prašnému nebo vlhkému prostředí. Zabraňte, aby se přístroj dostal do kontaktu s tekutinou
- Přístroj je určen pro běžné domácí použití, nikoliv pro komerční použití.

## Instalace

- 1) Mi WiFi Repeater 2 (dále přístroj) vyndejte z ochranného obalu
- 2) Stáhněte si do svého telefonu aplikaci Mi Home (iOS / Android) a přihlaste se do ní. Doporučujeme ponechat výchozí lokalitu Mainland, při zvolení lokality Europe nemusí být dostupná všechna zařízení v seznamu.
- 3) Sejměte krytku USB konektoru z přístroje a připojte jej k elektrické síti (můžete využít buď nabíječku od svého telefonu, Powerbanku, prodlužovačku s vestavěným USB portem, USB port v počítači, nebo zkrátka jakýkoliv adaptér s USB portem o min. výstupní hodnotě 5V/1A
- 4) Vyčkejte, až začne LED dioda na přístroji oranžově blikat
- 5) Spustěte aplikaci Mi Home a vpravo nahoře tapněte na ikonu „+“ pro přidání nového zařízení
- 6) Vyberte ze seznamu „Mi WiFi Repeater 2“
- 7) Potvrďte, že skutečně oranžová LED dioda bliká a zvolte „Next“
- 8) Vyberte ze seznamu WiFi síť, kterou chcete „zesílit“, resp. ke které si přejete přístroj připojit a zadejte její heslo. Zvolte „Next“.
- 9) Nyní běžte do nastavení WiFi ve vašem telefonu a připojte se k síti s názvem „xiaomirepeater-v2-xxx“. Po úspěšném připojení se vraťte zpět do aplikace Mi Home
- 10) Vyčkejte, až se přístroj k síti připojí. To bude indikováno i tím, že dioda na přístroji začne modře svítit. Pokud dojde při připojování k chybě, zkuste přístroj resetovat dlouhým stiskem resetovacího tlačítka na přístroji (třeba párátkem, min. 15s) a celý proces opakujte
- 11) Vyberte, kde se přístroj nachází. Je to pouze pro vaši informaci, abyste dokázali jednotlivé přístroje identifikovat, pokud jich budete mít více. Stiskem „skip“ můžete tento krok přeskočit.
- 12) Pojmenujte si přístroj dle vašich preferencí
- 13) Přístroj můžete rovněž nasdílet i dalším Xiaomi účtům, které jej mohou později spravovat
- 14) Hotovo

Po prvotní konfiguraci se nová WiFi síť jmenuje stejně, jako vaše výchozí domácí síť, akorát má v názvu ještě přídomek „\_plus“.

# Možnosti využití

Mi WiFi Repeater 2 slouží k tomu, že Vám zesílí signál vaší domácí WiFi sítě. To lze provést dvěma způsoby. Buď výchozí způsob, kdy se v místnosti se slabým signálem výchozího připojení budete připojovat na síť s přídomkem „\_plus“ a využívat tak plně internet z Mi WiFi Repeateru 2. Druhým způsobem je tzv. Wi-Fi roaming, který lze aktivovat na hlavní straně aplikace Mi Home v nastavení Mi WiFi Repeateru. Po jeho aktivaci dojde ke sloučení obou WiFi sítí a vy se se svými počítači a mobily budete připojovat stále na jednu a tu samou WiFi síť s jedním názvem, jako v minulosti. Mi WiFi Repeater 2 slouží jako zesilovač signálu a pokud už původní WiFi router/modem nebude se svým signálem stačit, zastoupí jej právě Mi WiFi Repeater 2.

# Umístění Mi WiFi Repeateru 2

Z principu je nutné, aby Mi WiFi Repeater 2 měl dostatečně silný signál z původního WiFi routeru/modemu, jinak by reprodukoval jen pomalé a nestabilní připojení. Pokud tedy máte WiFi modem v jedné místnosti a signál potřebujete zesílit v jiné místnosti, které je např. propojená delší chodbou, Mi WiFi Repeater 2 umístěte do chodby, aby byl zhruba uprostřed mezi umístěním původního WiFi routeru/modemu a cílovou místností na pokrytí signálu.

# Bezpečnostní informace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vračejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku.

## Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci.