

Mini čistička vzduchu Toinise

Důležité upozornění a bezpečnostní opatření :

- **Použití:** Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití, nikoliv pro komerční nebo průmyslové účely.
- **Napájení:** Používejte pouze s jednofázovým střídavým proudem (single-phase AC).
- **Děti:** Děti by měly přístroj používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- **Zákaz:** Je přísně zakázáno si na přístroj stoupat nebo na něj šlapat.
- **Umístění:**
 - Umístěte přístroj na stabilní a neblokované místo, kde je zajištěna dobrá cirkulace vzduchu. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
 - Udržujte vzdálenost alespoň 1 metr od elektronických zařízení, jako jsou televizory a sterea, abyste předešli rušení.
 - Vzduchový výstup by měl být volný a bez překážek alespoň 60 cm.
 - Vzduchový vstup by měl být volný a v okolí by neměly být žádné cizí předměty do vzdálenosti 10 cm.
 - Nepoužívejte přístroj v prostředí s mastnými výpary (např. kuchyně), protože není určen k filtrování mastného kouře a znečištění.
 - Neumísťujte přístroj v blízkosti měkkých předmětů, jako jsou závěsy a deky, které by mohly být nasáty do vstupního otvoru a způsobit poruchu nebo poškození.
 - Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, abyste předešli deformaci nebo změně barvy krytu.
- **Bezpečnost:**
 - **Nikdy nezasahujte do vnitřních částí přístroje.** Pokud přístroj nefunguje správně, obraťte se na výrobce nebo kvalifikovaného technika.
 - **Před čištěním nebo pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vždy jej odpojte od napájení.**
 - **Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.**
 - **Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí, jako jsou koupelny nebo v blízkosti bazénů, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo požáru.**
 - **Při přemísťování přístroje jej držte pevně a opatrně, abyste předešli poškození nebo zranění.**
 - **Nezakrývejte otvory pro vstup a výstup vzduchu.**
 - **Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo kvalifikovaným technikem, abyste předešli nebezpečí.**
 - **Nevkládejte prsty ani jiné předměty do vstupních nebo výstupních otvorů.**
 - **Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem¹ nebo nebyly poučeny o používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.**