

Návod k Levitující lampě ve tvaru Měsíce

Děkujeme, že jste si zakoupili naši Levitující lampu ve tvaru Měsíce! Tento jedinečný produkt kombinuje moderní technologii s elegantním designem, aby vytvořil fascinující vizuální zážitek. Pro správné a bezpečné používání si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Obsah balení

- Levitující lampička ve tvaru Měsíce (samotný Měsíc)
 - Dřevěná základna s elektromagnetickou indukcí
 - Napájecí adaptér
 - Pomocné nástroje (dle balení, např. plastový distanční prvek – není vždy součástí)
 - Uživatelský manuál (tento dokument)
-

Specifikace produktu

- **Vstupní napětí:** 100-240V AC
 - **Výstupní napětí:** 12V DC
 - **Spotřeba energie:** 3W
 - **Materiál Měsíce:** PLA (3D tisk)
 - **Materiál základny:** Dřevo
 - **Levitační vzdálenost:** 10-15 mm
 - **Barva světla:** Teplá bílá
-

Bezpečnostní upozornění

- **Pouze pro vnitřní použití.**
- Udržujte základnu mimo dosah kovových předmětů a jiných elektronických zařízení (např. počítače, telefony, kreditní karty) ve vzdálenosti alespoň 20 cm, aby nedošlo k rušení magnetického pole.
- Neumisťujte základnu na nestabilní nebo nakloněný povrch.
- Nepoužívejte, pokud je adaptér nebo kabel poškozen.
- Nepokoušejte se lampu rozebírat nebo opravovat sami. V případě problémů kontaktujte prodejce.
- Nenechávejte lampu bez dozoru v blízkosti malých dětí nebo domácích zvířat, které by mohly s produktem manipulovat.
- Při bouřce nebo dlouhodobé nepřítomnosti odpojte napájecí adaptér.

Návod k použití

Levitace Měsíce vyžaduje trochu trpělivosti a cviku. Nemějte obavy, pokud se vám to nepodaří hned napoprvé.

1. Příprava:

- Umístěte základnu na **rovný, stabilní a nekovový povrch**. Ujistěte se, že v blízkosti nejsou žádné předměty, které by mohly ovlivnit magnetické pole.
- Zapojte napájecí adaptér do základny a poté do elektrické zásuvky. Kontrolka na základně (pokud je přítomna) se rozsvítí.

2. Levitace Měsíce:

- Oběma rukama **opatrně uchopte Měsíc**.
- **Držte Měsíc přímo nad středem základny**, asi 1-2 cm nad ní.
- **Pomalou spouštějte Měsíc směrem k základně a hledejte „magnetický střed“**. Pocítíte, jak magnetické pole Měsíc přitahuje nebo naopak odpuzuje.
- Jakmile ucítíte, že Měsíc je v rovnovážné poloze (měl by se vznášet a zůstat v klidu), **pomalou uvolněte ruce**.
- **Tip:** Pokud Měsíc spadl na stranu nebo se přilepil k základně, zkuste to znovu. Někdy je potřeba s Měsícem trochu pohybovat do stran, abyste našli správnou pozici. Některé modely mají na základně bod nebo značku, která pomáhá s orientací.
- **Trpělivost je klíčová!** Může to trvat několik pokusů, než se vám podaří dosáhnout stabilní levitace.

3. Rozsvícení/Zhasnutí Měsíce:

- Většina modelů má **dotykové tlačítko** na základně (často označené kruhem nebo tečkou). Jedním dotykem zapnete světlo Měsíce, dalším dotykem jej vypnete.
- Některé modely mohou mít i možnost změny intenzity jasu nebo barvy světla opakovanými dotyky.

4. Otáčení Měsíce (volitelné):

- Jakmile Měsíc levituje, můžete jej jemně pootočit, aby se pomalu otáčel ve vzduchu.

5. Vypnutí:

- Při vypínání nejprve **opatrně a pomalu uchopte Měsíc** a odstraňte jej ze základny.
 - Poté odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.
-

Řešení problémů

- **Měsíc nelevituje:**
 - Ujistěte se, že je základna na **naprosto rovném a stabilním povrchu**.
 - Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně zapojen do základny i do zásuvky.
 - Odstraňte všechny kovové předměty z blízkosti základny.
 - Zkuste to znovu s větším soustředěním a trpělivostí, Měsíc musíte najít v magnetickém středu.
 - Vypněte a zapněte základnu (odpojte a znovu zapojte adaptér).
 - **Měsíc spadne nebo se přilepí k základně:**
 - Při pokusu o levitaci Měsíce se ujistěte, že ho držíte **rovně a vycentrován** nad základnou.
 - **Pohybuje Měsícem velmi pomalu** a jemně.
 - Vyzkoušejte si, jestli není základna příliš blízko něčeho, co ruší magnetické pole (např. telefon, notebook).
 - **Světlo Měsíce nefunguje:**
 - Ujistěte se, že Měsíc levituje stabilně. Světlo se aktivuje až po úspěšné levitaci.
 - Zkontrolujte dotykové tlačítko na základně.
 - Odpojte a znovu zapojte adaptér.
 - **Základna vydává slabý hluk:**
 - Je normální, že základna může vydávat velmi slabý zvuk při provozu, to je způsobeno interními mechanismy magnetické levitace. Pokud je hluk silný nebo neobvyklý, kontaktujte prodejce.
-

Údržba

- Používejte pouze suchý, měkký hadřík k čištění Měsíce a základny.
 - Nepoužívejte žádné tekuté čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
 - Uchovávejte produkt v suchém prostředí.
-