





Uživatelská příručka




PH03

Popis vzhledu



Návod k použití


A. Popis funkcí tlačítek



1. Tlačítko přepínání režimů

Stiskněte tlačítko přepínání režimů nahoru pro vstup do Turbo režimu.

Stiskněte tlačítko přepínání režimů dolů pro vstup do standardního režimu.



2. Tlačítko Napájení/Rychlost

Krátkým stisknutím tlačítka Napájení/Rychlost postupně přepínáte mezi rychlostmi větru P1, P2, P3, P4 (nebo H1, H2, H3) a stavem vypnutí. Dlouhým stisknutím v libovolném nastavení rychlosti přístroj přímo vypnete.

Displej	Rychlost
P1	Standardní režim 1. rychlost
P2	Standardní režim 2. rychlost
P3	Standardní režim 3. rychlost
P4	Standardní režim 4. rychlost
H1	Turbo režim 1. rychlost
H2	Turbo režim 2. rychlost
H3	Turbo režim 3. rychlost

Poznámka: Režimy můžete přepínat, i když je zařízení zapnuté. Po přepnutí režimů je výchozí rychlost P1 nebo H1.

B. Popis stavu displeje



C. Provoz/Stav a obsah displeje

Provoz/Stav	Obsah displeje
Zapnutí	Zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie, po 2 sekundách přepne na zobrazení úrovně rychlosti.
Aktivace režimu Turbo	Indikátor režimu Turbo se rozsvítí.
Nastavení rychlosti	Zobrazuje aktuální úroveň rychlosti větru.
Zobrazení úrovně nabití baterie	Zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie, když je ventilátor zapnutý.
Upozornění na nízký stav baterie	Ikona baterie rychle bliká.
Indikátor nabíjení	Číslo na displeji budou blikat a postupně se zvyšovat, jak se baterie nabíjí.

Bezpečnostní opatření

1. Před použitím zkontrolujte výrobek a lopatky ventilátoru, zda nejsou poškozené.
2. Před nabíjením zkontrolujte napájecí kabel, zda není poškozen. Před připojením nabíječky k elektrické zásuvce se ujistěte, že je neporušený.
(Poznámka: Během nabíjení ventilátor nepoužívejte.)
3. Před spuštěním ventilátoru zkontrolujte, zda se do ventilátoru nezamotávají nebo neblokuji žádné cizí předměty.

Bezpečnostní pokyny

1. Tento výrobek není hračka a neměly by jej používat kojenci ani malé děti.
Děti mladší 14 let by jej měly používat pod dohledem dospělé osoby
2. Přívod vzduchu do výrobku má silné sací potrubí; během používání jej chraňte před vlasy, látkami nebo podobnými předměty.
3. Nedotýkejte se výrobku mokřýma rukama, když je používán nebo nabíjen, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
4. Tento výrobek není vodotěsný. Neoplachujte ani neponořujte jej. Pokud je povrch

Pokud se namočí, ihned jej otřete do sucha a před použitím nechte zcela vyschnout.

5. Výrobek obsahuje vestavěnou baterii; chraňte jej před ohněm a vysokými teplotami. Nepoužívejte ani neskladujte jej v prostředí s teplotou nad 50 °C (122 °F) a 60 °C (140 °F).
6. Výrobek sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
7. Pokud se výrobek přehřeje, vydává kouř nebo vykazuje známky požáru či jiné poruchy, okamžitě jej vypněte a přestaňte jej používat. Požádejte o pomoc prodejce. Nepokoušejte se jej sami rozebírat ani opravovat.

Parametry produktu

Značka: Aeecooly

Název produktu: Přenosný ruční ventilátor

Model produktu: PH03

Vstup: 5 V – 2 A

Kapacita baterie: 4500 mAh

Hmotnost produktu: Přibližně 172 g

Rozměry produktu: 150,4 × 64,6 × 42 mm

Obsah balení

(1x) Přenosný ruční ventilátor

(1x) Šňůrka na krk

(1x) USB kabel

(1x) Uživatelská příručka

(1x) Úložný obal

Shenzhen Aikuli Technology Co., Ltd

801-3A, budova B, č. 17 Yongxiang East Road, komunita Ma'an Tang, ulice Bantian, okres Longgang, Shenzhen, Guangdong, Čína