





Uživatelská příručka




PB02/PB02-A

Popis vzhledu



Návod k použití

A. Popis funkcí tlačítek




1. Tlačítko Napájení/Rychlost

Krátkým stisknutím tlačítka Napájení/Rychlost můžete postupně přepínat mezi rychlostmi větru P1, P2, P3, P4, P5 a stavem vypnutí. Dlouhým stisknutím v libovolném nastavení rychlosti přístroj přímo vypnete.

Obsah displeje	Rychlost
P1	Standardní režim 1. rychlost
P2	Standardní režim 2. rychlost
P3	Standardní režim 3. rychlost
P4	Standardní režim 4. rychlost
P5	Standardní režim 5. rychlost

B. Popis stavu displeje



C. Provoz/Stav a obsah displeje

Provoz/Stav	Obsah displeje
Zapnutí	Zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie, po 2 sekundách přepne na zobrazení úrovně rychlosti.
Nastavení rychlosti	Zobrazuje aktuální úroveň rychlosti větru.
Zobrazení úrovně nabití baterie	Zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie, když je ventilátor zapnutý.
Upozornění na nízký stav baterie	Ikona baterie rychle bliká.
Indikátor nabíjení	Čísla na displeji budou blikat a postupně se zvyšovat, jak se baterie nabíjí.

Bezpečnostní opatření

1. Před použitím zkontrolujte výrobek a lopatky ventilátoru, zda nejsou poškozené.
2. Před nabíjením zkontrolujte napájecí kabel, zda není poškozen. Před připojením nabíječky k elektrické zásuvce se ujistěte, že je neporušený.
(Poznámka: Během nabíjení ventilátor nepoužívejte.)
3. Před spuštěním ventilátoru zkontrolujte, zda se uvnitř ventilátoru nenacházejí cizí předměty.

Bezpečnostní pokyny

1. Tento výrobek není hračka a neměly by jej používat kojenci ani malé děti.
Děti mladší 14 let by jej měly používat pod dohledem dospělé osoby
2. Přívod vzduchu do výrobku má silné sací potrubí; během používání jej chraňte před vlasy, látkami nebo podobnými předměty.
3. Nedotýkejte se výrobku mokřýma rukama, když je používán nebo nabíjen, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
4. Tento výrobek není vodotěsný. Neoplachujte ani neponořujte jej. Pokud je povrch

Pokud se namočí, ihned jej otřete do sucha a před použitím nechte zcela vyschnout.

5. Výrobek obsahuje vestavěnou baterii; chraňte jej před ohněm a vysokými teplotami. Nepoužívejte ani neskladujte jej v prostředí s teplotou nad 50 °C (122 °F) a 60 °C (140 °F).
6. Výrobek sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
7. Pokud se výrobek přehřeje, vydává kouř nebo vykazuje známky požáru či jiné poruchy, okamžitě jej vypněte a přestaňte jej používat. Požádejte o pomoc prodejce. Nepokoušejte se jej sami rozebírat ani opravovat.

Parametry produktu

Značka: Aecooly

Název produktu: Přenosný ruční ventilátor

Model produktu: PB02/PBO2-A

Vstup: 5 V – 1,5 A (PBO2)

5 V – 2 A (PB02-A)

Kapacita baterie: 3600 mAh / 5000 mAh

Hmotnost produktu: 225 g / 232 g

Rozměry výrobku: 50,8 × 74,5 × 189 mm

Obsah balení

(1) Přenosný ruční ventilátor

(1) Šňůrka

(1) USB kabel

(1) Uživatelská příručka

Shenzhen Aikuli Technology Co., Ltd

801-3A, budova B, č. 17 Yongxiang East Road, Ma'an Tang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Čína