





Uživatelská příručka

PF01

Popis vzhledu

Lopatky ventilátoru



Skládací kryt

Otvor pro šňůrku

USB port

Kontrolka



Tlačítko napájení/rychlosti



Návod k použití

1. Popis stavu provozu ventilátoru

1. Vytáhněte tělo ventilátoru prstem (viz A);
2. Lze jej držet v ruce, když rozložíte kryt na 180° (viz B);
3. Lze jej položit na stůl, když rozložíte kryt na 270° (viz C).



2. Zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti

Krátkým stisknutím tlačítka napájení/rychlost můžete přepínat mezi třemi úrovněmi rychlosti ventilátoru a také mezi vypnutým stavem.

3. Popis kontrolky

Popis kontrolky	Význam
Svítil bílá kontrolka	Provozní/Plně nabito
Bílá kontrolka rychle bliká	Slabá baterie
Bílá kontrolka bliká pomalu	Nabíjení

Bezpečnostní opatření

1. Před použitím zkontrolujte výrobek a lopatky ventilátoru, zda nejsou poškozené.
2. Před nabíjením zkontrolujte napájecí kabel, zda není poškozen. Před připojením nabíječky k elektrické zásuvce se ujistěte, že je neporušený.
3. Protože jsou lopatky ventilátoru odkryté, před zapnutím ventilátoru se ujistěte, že jim nebrání žádné předměty.

Bezpečnostní pokyny

1. Tento výrobek není hračka; uchovávejte jej mimo dosah kojenců a malých dětí. Děti do 14 let by jej měly používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
2. Lopatky ventilátoru jsou vyrobeny z měkké gumy; zabraňte kontaktu s jakýmkoli částmi těla, když je ventilátor v provozu.
3. Nedotýkejte se výrobku mokřýma rukama, dokud je používán nebo nabíjen, abyste předešli úrazu elektrickým proudem
4. Tento výrobek není vodotěsný. Neoplachujte ani neponořujte jej. Pokud povrch navlhne, ihned jej otřete do sucha a nechte před použitím zcela vyschnout.
5. Výrobek obsahuje vestavěnou baterii; chraňte jej před ohněm a vysokými teplotami. Nepoužívejte ani neskladujte jej v prostředí s teplotou nad 50 °C (122 °F) a 60 °C (140 °F).
6. Výrobek sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
7. Pokud se výrobek přehřeje, vydává kouř nebo vykazuje známky požáru či jiné poruchy, okamžitě jej vypněte a přestaňte jej používat. Požádejte o pomoc prodejce. Nepokoušejte se jej sami rozebírat ani opravovat

Parametry produktu

Značka: Aeecooly

Název produktu: Přenosný ruční ventilátor

Model produktu: PF01

Vstup: 5 V – 1 A

Výstup: 5 V – 1 A

Kapacita baterie: 2000 mAh

Hmotnost produktu: Přibližně 107 g

Rozměry:

Složený: 124 × 46 × 27,5 mm

Rozložený: 222 × 46 × 27,5 mm

Obsah balení

(1) Přenosný ruční ventilátor

(1) Silikonová šňůrka

(1) USB kabel

(1) Uživatelská příručka

Shenzhen Aikuli Technology Co., Ltd

801, budova A, č. 17, Yongxiang East Road, Ma'antang Community, Bantian Street,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Čína