


Stažení Aplikace:

1. V obchodě google Play nebo Appstore dejte vyhledat: **Dobby drone**


Aplikace: **Do.Fun**

2. V některých regionech je zapotřebí přepnout jazyk Aplikaci do **Angličtiny**



První použití:

1. Přidrže zapínací tlačítko po dobu 3 sekund
2. Přejděte do nastavení > wifi a připojte se k síti Dobby drone (název sítě a heslo je napsané na spodní straně zařízení)
3. Nyní se můžete vrátit do Aplikace
3. Doporučujeme před prvním letem ujistit se zdali máte nastaven: režim řízení na bezpečný/joystick.



Provoz:

1. Provozní teplota 0-40% (teplota má vliv na výdrž/kapacitu baterie)
2. Nepoužívat zařízení v malém prostoru
3. Zařízení používá GPS pro ověření letové zony