

70mai HD Backup Camera



70mai HD zadní kamera

Uživatelský manuál



Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete níže uvedený návod.

Přehled produktu



Ilustrace produktu, dodatky a uživatelské rozhraní je pouze orientační.
Může se lišit model od modelu.

Instalace

Krok 1 – test video signálu

1. Vypněte motor automobilu.
 2. Spojte zadní kameru s drátem videa (spojte port A s portem B).
 3. Spojte červený drát s pozitivním pólem se zadním světlem automobilu.
 4. Vložte nabíjecí port do vstupního portu videa přijímače (například: AV/IN port 70mai pření kamery).
 5. Nastartujte automobil a zařaďte zpátečku. Sledujte, zda zadní kamera ukazuje obraz.
- Pokud bude na kameře uveden obraz, postupujte dále podle návodu (krok 2). Pokud se obraz neobjeví, překontrolujte zapojení popsané výše. Pokud i přes kontrolu zapojení obraz není zobrazen, kontaktujte servis.

Krok 2 – úprava kabelů

1. Vypněte motor automobilu.
2. Upravte kabel tak, aby byl umístěn podél kabiny a dosáhl až k výstupu signálu přijímače (AV/IN port 70mai přední kamera).
3. Upravte port B drátu videa, tak aby byl upevněn u víka kufru automobilu a spojte červený drát s pozitivním pólem se zadním světlem automobilu. Černý drát zajistěte izolačním lepidlem.
4. Spojte zadní kameru s drátem videa (spojte port A a B dohromady).
5. Utáhněte kameru do požadované pozice a nastavte ji.

Krok 3 – Instalace zadní kamery

1. Vypněte motor a odpojte napájení.
2. Odpojte zadní kameru z drátu videa.
3. Nainstalujte kameru do dírek umístěných v automobilu.

Použití

- Upevněte šrouby do otvorů a drát zadní kamery dejte doprostřed.
4. Protáhněte drát zadní kamery prostředním otvorem a spojte zadní kameru s drátem videa (spojení portu A a portu B).
 5. Zajistěte kameru do automobilu pomocí šroubků.
- Poznámka: Poté co určíte místo, kamera může být připevněna pomocí samolepky.

Krok 4 – Nastavení úhlu zadní kamery

Sejměte ochrannou fólii umístěnou na zadní kameře a nastavte požadovaný úhel. Kameru nastavte tak, aby byla rovnoběžně se zemí. Tak jak je uvedeno na obrázku.



Před úpravou

Po úpravě

Typy: Instalace kamery a vedení drátů se může lišit model od modelu automobilu. Instalaci by měl provést profesionál.

Během instalace kamery vypněte motor automobilu a napětí, aby nedošlo ke zkratu.

Funkce produktu

Uvedené zařízení má být použito jako přídavné zařízení k dalším hlavním produktům 70mai.

Poté co je zadní kamera správně nainstalována, slouží především k zachycení záznamů v zadní části vozidla. Předává informaci hlavnímu přijímači (hlavní přední kameře produktů 70 mai).

Displej s obrazem Pokud vozidlo nedisponuje zpátečkou a zadní obraz

- Zadní kamera je napájena hlavní přední kamerou. Zadní kamera se zapne ve chvíli, kdy je zapnuta i přední kamera. Zadní kamera se automaticky vypne ve chvíli, kdy je hlavní přední kamera vypnuta.
- Přední kamera napájí zadní kameru pouze ve chvíli, kdy je přední kamera zapojena do napájení.
- Záznam ze zadní kamery je automaticky uchováván na mikro SD kartě přední kamery. Když je naplněna kapacita mikro SD karty, první záznamy jsou automaticky přepisovány nejnovějšími záznamy.
- Pokud je zadní kamera správně zapojena, během couvání se automaticky zobrazí záznam zadní kamery v přední kameře. Poté se přední kamera opět přepne do původního režimu přehrávání.

Řešení problémů

Typ problému	Řešení
Zadní kamera nezobrazuje obraz	<p>Překontrolujte, že je zadní kamera správně napojena do AV/IN portu přední kamery.</p> <p>Manuálně na přední kameře nastavte přehrávání zadní kamery.</p> <p>Pokud ani přes uvedené rady nezískáte obraz ze zadní kamery, kontaktujte servis.</p>
Zadní kamera neposkytuje záznam	<p>Překontrolujte, zda je drát správně napojen na zadní světlo. Pokud drát nebude správně napojen, zadní kamera neposkytne záznam při couvání. Kameru zkuste opětovně připojit. Spojte drát zadní kamery s napájecím kabelem zadního světla. Pokud ani přes uvedené rady nezískáte záznam ze zadní kamery, kontaktujte servis.</p>

zadní kamery
bliká

Obraz zadní
kamery je
rozmazaný

problikává, kontaktujte servisní pracoviště.

Zkontrolujte, zda je ochranná fólie zadní kamery sejmuta. Pokud ne, sloupněte ji. V deštivých dnech nebo v zimě může voda kondenzovat na kameře. Kameru očistěte.

Návod k použití

Funkce zařízení jsou detailně popsány v online průvodci. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uvedený návod. Stáhněte si ho v níže uvedeném QR kódu.



Upozornění

1. Instalaci zařízení by měla provést zaškolená osoba. Výrobce neručí za špatnou instalaci zařízení, za poškození baterie automobilu, zkrat, poškození interiéru atd.
2. Zařízení je ovlivněno napájením ze zadního světla a také přijímačem (přední kamera). Výrobce neručí za selhání zařízení způsobené napájením nebo přední kamerou. Nemanipulujte s kamerou, pokud je pod napětím.

Základní parametry

Rozlišení: 1920 x 1080

Úhel pohledu: 120°

Pracovní teplota: -10 – 60 °C

Teplota skladování: -20 – 70 °C

